



gebruikershandleiding alarmhorloge



Kruis Zorgconnect



Inhoud verpakking



horloge



oplader



1 oplaadkabel



stroomadapter

Inhoudsopgave

Uitleg horloge	3
Overzicht	3
Snelle start	4
Opladen.....	4
SOS	5
Overige functionaliteit	7
Hartslag	7
Instellingen	8
Gebruikersportaal	9
Inloggen	9
Overzicht	9
Contactpersonen	10
Instellingen	11
Specificaties	11
Notities	12

Uitleg horloge



aanknop

aanraakscherm

aanknop	Deze knop wordt gebruikt om het horloge in- en uit te schakelen. Door tweemaal op deze knop te drukken, keert u altijd terug naar het startscherm.
aanraakscherm	Hiermee bedient u de functies van het horloge.

Snelle start



Opladen

Voordat u het alarmhorloge kunt gebruiken, moet het worden opgeladen. Plaats het horloge in de oplader en sluit de oplader met de meegeleverde adapter aan op het stopcontact.



Als het horloge correct in de oplader is geplaatst, zal de stem "Horloge wordt opgeladen" klinken en zal het horloge trillen. Laad het horloge gedurende 2 tot 3 uur op voor een volledig opgeladen batterij.

SOS

SOS

Er zijn twee manieren om het alarm te activeren:

- 1 Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot u een geluid hoort.



SOS

2

Druk uw vinger gedurende 3 seconden op het aanraakscherm.



Na het activeren van het alarm heeft u 10 seconden om het te annuleren. Als het alarm niet wordt geannuleerd, worden de gekoppelde telefoonnummers op de hoogte gebracht via een SMS met de naam en locatie van het alarmhorloge.

Daarnaast zullen de opgeslagen nummers één voor één worden gebeld. Als het eerste nummer niet opneemt, wordt het tweede nummer gebeld en zo verder, totdat iemand opneemt. Indien u een professioneel abonnement heeft, wordt ook de alarmcentrale gebeld.

Overige functionaliteit

Het alarmhorloge biedt verschillende functies die toegankelijk zijn via het aan-raakscherm. U kunt naar links vegen op het scherm om deze functies te vinden. Om altijd terug te keren naar het hoofdmenu, kunt u op de aan/uit-knop drukken of vanaf de linker rand van het scherm naar rechts vegen.



hartslag meten

Veeg vanaf het startscherm één keer met uw duim naar links. Er verschijnt een icoon met de tekst 'hartslag' eronder. Tik op dit icoon om uw hartslag te meten. Na ongeveer 20 seconden wordt uw hartslag weergegeven op het scherm.

Overige functionaliteit



Instellingen

Veeg vanaf het startscherm drie keer met uw duim naar links. Er verschijnt een icoon met de tekst 'instellingen' eronder. Tik op dit icoon om de instellingen te openen.

Klok-type veranderen

Tik op het oranje icoon met 'display achtergronden' ernaast. Tik op 'selecteer om te kiezen'.

Nu komen er een aantal stijlen horloge in beeld. Om een andere te selecteren, veegt u van rechts naar links over het scherm. Als u een stijl heeft gevonden die bij u past kunt u op het scherm tikken. Klik nu op de aan/uit-knop om terug te gaan naar het startscherm.

Gebruikersportaal

Het instellen van het alarmhorloge gebeurt volledig via het gebruikersportaal op mijnpersonenalarm.nl. Hieronder vindt u een stapsgewijze uitleg.



Inloggen

Om toegang te krijgen tot mijnpersonenalarm.nl dient u eerst in te loggen met de logingegevens die u automatisch per e-mail ontvangt.

Overzicht

Na het succesvol inloggen komt u op de overzichtspagina van het gebruikersportaal. Hier kunt u informatie vinden over de gebruiker, contactpersonen en horloge instellingen.



Heeft u het horloge langer dan 2 dagen in huis en heeft u nog geen activatie-email ontvangen. Neem dan tijdens kantooruren contact met ons op (bel; 085 - 0491536).

Gebruikersportaal



Contactpersonen

Bij sociale alarmopvolging worden de contactpersonen door het alarmapparaat bij alarmering rechtstreeks opeenvolgend en automatisch gebeld. Bij professionele alarmopvolging wordt er direct contact gelegd met de alarmcentrale. Indien relevant kan de alarmcentrale de opgegeven contactpersonen benaderen voor verdere opvolging of afhandeling van de alarmoproep.

Contactpersoon toevoegen

Volg de instructies op de overzichtspagina van het gebruikersportaal om contactpersonen toe te voegen.

Gebruikersportaal



Instellingen

Onder de sectie “Instellingen” in het portaal kunt u apparaatgerelateerde instellingen configureren, zoals volume en spraakondersteuning. Daarnaast vindt u hier informatie over de specifieke opties die beschikbaar zijn voor uw alarmapparaat.

Specificaties

 48 x 48 x 16 mm

 55 gram

 24 - 48 uur

 Spatwaterdicht

 4G-verbinding

